ONKYO

セットアップガイド

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品を正しく お使いいただくために、必ず本書をお読みになり、大切に保管してください。

ᆂᇿᆸᆏᅘ	I I I AND I - TO TO TO THE TO A
カット内容	一 はじめにご確認下さい

□ 本体	□ ACアダプター	□ 電源ケーブル
□ キングソ	フトオフィス シリアル番	号カード
□ 保証書	□ セットアップガイド	(本書)

※ ほかに、お知らせ書面等を付属する場合があります。

ユーザーズガイド(取扱説明書)は製品内にPDFで保管されています。 デスクトップ画面上のショートカットアイコンをクリックしてご覧くだ さい。製品の詳しい仕様およびその他の情報は、当社Webサイト (http://pc-support.jp.onkyo.com/pds/spec_search.aspx) (取扱時期) からご参照いただけます。



ご購入されたときにご記入ください。修理を依頼されるときなどに、役立ちます。				
ご購入年月日	年	月	В	
ご購入店舗名		TEL:		
メモ				

● PCリサイクルについて

PCの廃棄は、当社が回収および再資源化します。このマークが表示 されている対象製品で、個人所有者のお客様が廃棄される場合は、 無償で回収および再資源化します。 詳細はWebサイト(http://www.jp.onkyo.com/pc/recycle/)を

リサイクル 参照してください。

● CEマークについて

消費者の健康、安全、環境を保護するために欧州委員会が発令した、 EMC指令をはじめとするパソコン関係の統一安全規格に準拠して いることを示しています。

● 輸出および海外でのご使用に関するご注意

本製品の輸出(個人により携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて ・ 経済産業省の許可が必要になる場合があります。必要な許可を取得せずに本製品を輸出すると、同法により罰せられます。輸出の許可の要否については、ご購入頂いた販売店、 または当社営業拠点にお問い合せください。

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。本製品ならびに、本書を運用した結果について、当社はその責任を負わないものといたします。

- ・本製品は、人命にかかわる設備や機器(医療機器、原子力設備に関連する機器、航空宇宙機器、連輸設備に関連する機器など)や、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの使用や組み込みを目的として設計されていません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用された場合、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかな る責任も負いかねます。
- 本書で紹介されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびそのマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき、同意書記載の管理責任者のもとでのみ使用することができ
- 本製品で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に 無断で使用できません。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows は、マイクロソフト企業グループの商標です。
- 本書に記載のすべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
- 本書のすべての内容は著作権法によって保護されています オンキョーデジタルソリューションズ株式会社の許可なしに、本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することを禁じます。

@Copyright 2014 Onkyo Digital Solutions Corporation, All rights reserved

DC01-N1180-02A


2014年3月 初版

オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番7号 青山コンパルビル4階

安全上のご注意

本製品を正しくお使いになり、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、本書を必ずお読みください。なお、絵表示は次の意味を表しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害(※2)を負う可能性が想定 される内容および、物的損害(※3)のみの発生が想定される内容を示しています。

○記号は禁止の行為を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれ ています。左図の場合は「分解禁止」という意味です。

● 記号は規制または指示の行為を示します。図の中に具体的な指示内容が描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」という意味です。

- ※1. 重傷とは、入院や長期の通院を要する恐れのある怪我などを指します。 ※2: 傷害とは、入院や長期の通院を要しない怪我などを指します。 ※3: 物的損害とは、本機の損害、および家屋家財ベットなどにかかわる二次的な損害を指します。

↑ 警告(本機・ACアダプター)



●洗い場、風呂場など、本機に水がかかる場所では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



●絶対に分解・改造をしないでください。火災・感電の原因となります。 また、製品保証の対象外となります。



●付属のACアダプターおよび電源ケーブル以外は使用しないでください。

●ACアダプターの上にものをのせたり、くるんだりしないでください。 ACアダプターが発熱し、火災を起こす恐れがあります。

そのままご使用になると火災・感電の原因となります。



●ACアダプターから何かこげるようなにおいがしたり、表面がかなり熱いときは直ちに電源プラグを抜いてください。



●電源が100V~240Vの範囲内であることを確認して使用してください。 240Vを超える電源を使用すると火災・感電の原因となります。



●長時間使用する場合は、本体の底部が発熱しますので、膝の上に置いて 使用しないでください。(発熱することは異常ではありません。)

注意(本機・ACアダプター)



●電源プラグを抜くときはケーブルを てください。故障の原因となります。 ーブルを持たず、必ずプラグ部分を持って抜い



●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。漏電·火災の



●振動や衝撃の加わる場所には設置しないでください。また、重いものを乗せないでください。故障による火災・感電の原因となります。



●熱の発生源の近く、直射日光のあたるところ、腐食性ガスのある環境、 ほこりの多いところ、温度湿度の条件を超える範囲では使用・保存しない でください。故障の原因となります。



タッチパッドの表面をベン先などの尖ったもので触れたり、表面シートをはがしたりしないでください。故障の原因となります。



●ディスプレイを閉じるときは、キーボードとの間にボールペンなどの異物がないかどうか確認してください。異物を挟んだまま、ディスプレイを閉じるとディスプレが破損する恐れがあります。



●タッチパッドは軽く触れるだけで動作します。必要以上に力を入れたり、無理やな姿勢で操作すると、指や手首を痛める原因となります。



ディスプレイを開けるときは、中央部を持って開けるようにしてください。 サイド部分を持って開けるとディスプレイが破損する恐れがあります。



●本体を持ち運ぶときは、ディスプレイを閉じてください。ディスプレイを 持ってぶらさげた状態で持ち運ぶと、ディスプレイに強い力が加わり、破損 する恐れがあります。



●雷が近いときは、すみやかに電源をOFFにし、電源ブラグをコンセントから 抜いてください。また、接続されているすべてのケーブル類も抜いてくだ さい。故障の原因となります。



●タコ足配線をしないでください。コンセントが過熱し、火災・感電の原因と



●電源ケーブルの上にものを乗せないでください。電源ケーブルが傷むと 漏電・火災の原因となります。

⚠ 警告(バッテリー)



●本製品にはバッテリーが内蔵されています。分解して取り出したり、他の バッテリーを使用しないでください。また、内蔵のバッテリーを本製品以外 に使用しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。



●バッテリーから液が漏れて、液が目に入ったときは、障害を起こす恐れがあるので、きれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。 パッテリー充電時に、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は 充電をやめてください。そのまま充電を続けると、発熱・発火・破裂の恐れが



バッテリーが漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液に引火して、発火・破裂の恐れがあります。



●パッテリーは、危険を防止するため保護装置が組み込まれています。分解 改造などしないでください。保護装置が壊れ、発熱・発火・破裂の恐れがあ

/ 注意(バッテリー)



●バッテリーから漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合、皮膚がかぶれる 恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗ってください。



●バッテリーを使う前に、サビ・異臭発熱・その他異常と思われるときは、 使用しないでください。本書をご参照のうえ、オンキヨーPCカスタマー センターへお問い合わせください。

二次電池を安全に安心してご使用いただくためには、(社)電子情報技術産業協会の"バッテリ関連

/ 取り扱い上の注意



●液晶ディスプレイは先の尖ったものでたたいたり、引っかいたりしないでください。破損する恐れがあります。



●本体外装の汚れは、清潔でやわらかい乾いた布を使い、から拭きしてください。シンナー、ベンシンなど揮発性有機溶剤が含まれているものやアル さい。シンナー、ベンジンなど揮乳コールは使用しないでください。 ●セットアップガイドやユーザーズガイド、挿入紙などの取扱説明書で指定する以外の方法でリカバリーやオペレーティングシステムのインストールをおこなわないでください。本製品が正常に利用できなくなります。



●本機内部のメモリーに保存したデータなどは、定期的にバックアップを お取りください。

カラー液晶ディスプレイおよびバッテリーは消耗品です。

カラー液晶ディスプレイの有効ドット数の割合は99.99%以上です。 ※有効ドット数の割合とは、「対応するディスプレイに表示できる全ドット数のうち、表示可能 なドット数の割合」を示しています。 一液晶ディスプレイは表示内容によっては明るさのむらが発生することがありますが故障では

使用周囲温度が低いとき、または本製品自体が冷えきっているときは、電源をONにしてもディスプレイの「シクライトが「点灯しない」、「点滅する」、「暗い」などの症状がでます。この場合は、一度本体の電源をOFFにし、しばらく常温(10~35℃)の環境に放置した後、お使いください。

サポートサービスについて

オンキヨーPCカスタマーセンターでは、製品をご購入いただいたお客様からの 技術的なご質問や、修理のお申込みを受け付けています。修理の場合、お問合せ の前に「修理のお申込み」もご覧ください。

オンキヨーPCカスタマーセンター

9:30~18:00(土日祝祭日、当社指定休業日を除く) (システムメンテナンスのため受付を休止させていただく場合があります。)

*ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。※一部のPHS、IP電話からかけられない場合がございます。その場合は、お手数ではございますが固定電話で ※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。

0570-001134(ナビダイヤル)に電話します。

プッシュ回線

電話回線の確認をおこないます。音声ガイダンスに従い 🛭 (こめ)と 🚹 をプッシュします。

ご購入後30日以内のハードウェアの

不具合、付属品の不足などの場合、 3 を プッシュします。

ご購入後1年以内の場合は 2をプッシュします。(無償サポート) ご購入後1年を越える場合は 11をブッシュ

します。

プッシュします。

製品をご購入1年を超える場合には、有償 にてサポートを承ります。

修理をご希望のお客様は 11をプッシュ 有償サポートをお申込みのお客様は 2を

有償サポートご利用料金 お問合せ1件 2.500円(税込)

ダイヤル回線の場合、電話機をプッシュ 回線に切り替えてください。変更できない場合そのままお待ちください。

オペレータに雷話がつながります。

保証書をお手元にご用意ください。 オペレータから、以下の情報をお伺いします。

·製造番号(Serial No.) お買い上げ年月日 ·ご購入店名

お困りの点についてお伝えください。 診断の結果、緊急修理、欠品付属品送付等を 含むサポート対応をさせていただきます。

修理について

電話受付

まずは、電話にて

修理の受付をおこな

■コール&ピックアップサービスとは



指定された日時・場所 へ引き取りにお伺い

宅配業者がお客様の



受付順に修理を実施 お客様の元へお届け

■修理のお申込みについて

修理は電話で受け付けています。オンキヨーPCカスタマーセンターまでお問い合わせください。

修理サービスの適用は日本国内のみです。 1. コール&ビックアップサービスの受付をおこないます。

※ 有償修理の場合は一部機種を除き、製品をお預かりする前に修理金額を提示する「先見積り」を

※ 有損修注の場合は一部吸煙で除る。数配での原がフタッカリに修せ処路では おこなっています。 2. 所定の運送業者がお客様の指定された日時場所へ、引き取りにお伺いします。

2. I所足の埋め来看かの各様の指定されに口時、場所へ、51さ取りにお問いします。 ご購入時の梱包箱で、本体、保証書、ケアシートのみを梱包してください。ご購入時の梱包箱・梱包 材をお持ちでない場合は、所定の運送業者が梱包します(別途、箱代がかかります)。お客様は本体、 保証書、ケアシートを玄関口までご用意ください。キーボード、マウスなどの付属品は、同梱の必要は ございません。(ケアシートは本書の裏面にございます。)
3. リペアセンターに修理品が到着し、受付順に修理を実施します。

※ 有債修理の場合は、お見積りを作成し、お客様に郵送またはFAXにてご連絡します。見積書記載の支払い順序を経てお支払の確認後、修理を開始いたします。

4. 修理完了後、修理報告書を同梱し、お客様の元へお届けします。

は、 製品輸送中の破損、故障等を防ぐために、ご購入時の梱包箱、または当社で用意したPC用の梱包箱(有料) 以外でのお引き取りは原則としてお受けしておりません。 ・忘れずに保証書、ケア・シートを梱包の中に入れてください。

ご購入時の梱包箱を使用する場合、梱包材の向き(上下左右が発泡スチロールに表記されています)に

ご注意ください。 お引き取り訪問時間帯は、9~12時まで・12~15時まで・15時~18時まで・18時~21時までから お選びいただけます。ただし、一部地域によっては、時間の指定ができない地域があります。

修理について

以下の場合はすべて有償となります。

3、「少徳」によって、日本によるよう。 1、保証書のご提示がない場合 2、保証書にお買い上げ年月日、保証期間、型名または品名、および製造番号、販売店名の記入がない

場合。または字句を書き換えられた場合。

3. お客様の取扱が適正でないために生じた故障。 4. お客様の分解・改造などによる故障。 地震、落雷などの天災、人災(停電など)による故障。

3. 心思は近い外の機器、消耗品に起因する故障。 6. 当社指定以外の機器、消耗品に起因する故障。 7. 消耗部品(パッテリーパック等)の交換 ※ 保証期間内でも保証規定に基づき有償と判断された場合は、お見積りのご連絡をさせていただく

** 味血剤制門(で日味血)及にに至って有損で刊削ですいるの名。の免損りのご理和できせていたに ことがあります。 ・お客様のご要望により、当社にてハードディスクドライブの内容を工場出荷時状態に戻す場合、保証期間中でも有償となります(修理作業時に必要な場合を除く)。 ・液晶ディスプレイのドット欠け「黒点(光らない点)や輝点(点灯したままの点)]については故障ではございませんので、修理の対象とはなりません。

いなどいのというようが易といめらいという。 コンピュータウィルス等により生した不具合の修理はできません。 記憶装置内データの保証、復旧はできませんので、事前に必ずいックアップをしてください。ハードディスク ドライブの修理や初期化の際には、記憶装置内のデータが消去されます(工場出荷時の状態になります)。 あらかじめご了承ください。

ののかいのと」 承くたさい。 本体に貼られたラベルや、お客様自身が貼られたラベル類は修理の際に剥がすことがあります。 剥がいたものは返却できませんのであらかじめご了承ください。 修理で交換した故障部品は、返却できません。 修理期間中の代替機の貸出し等はおこなっておりません。



■修理状況確認サービス ~修理お預かり中の製品の状況確認について~



弊社で修理としてお預かり中の製品は、携帯電話から修理状況を確認することができます。左記のQRコードからアクセスしてください。 ※弊社でお客様より直接お預かりした修理ご依頼品に限ります。

修理のお申込み

「故障かな?」と思ったら……



修理をお申込みになる前に、ユーザーズガイドや弊社WEB サイト(http://pc-support.jp.onkyo.com/)をご参照のうえ 問題を解決する方法が記述されていないかご確認ください。 ハードディスクの内容をご購入時の状態に戻したり(リカバリー) 機器の増設をもとに戻すと、問題が解決する場合もあります。修理をお申込みになる前に、一度お試しください。




保証書、ケア・シートの準備

(2)

ステップ

修理をお申込みの際には、保証書とケア・シートが必要になります。保証書とケア・シートに必要事項をご記入ください。 ケア・シートは本書の表面にございます。 忘れずに修理品に同梱してください。





安心サポートをお届けするオンキヨーPCカスタマーセンターまで





ケア・シート

修理品添付用

迅速で研	催実な修理をご提供させていただく	ために、すべての項目についてご記入ください。
	で住所	
		FAX
	ふりがな	'
	お名前(貴社名)	
	部署名/ご担当者名 (法人の場合)	
	日中連絡先 お勤め先/携帯電話など 携帯電話	
	PC本体(製品名/型番) 製造番号	
	ディスプレイ(製品名/型番) 製造番号	
INT.	修理依頼日 年 月	日 お買い上げ日 年 月 日
修 理	保証書の添付について	□無 □有 [保証書には販売店印または販売店の発行する領収書(購入日わかるもの)が必要です]
申	修理料金の	□ 見積不要(修理連絡なしに修理してもよい)
込欄	お見積りについて(有償修理の際)	□ 見積連絡不要 (万千円以下(税込)であれば連絡なしに修理してもよ □ 見積連絡必要
	お預かりする添付品について	□ ACアダプター □電源コード □ キーボート □ 無 □ マウス □ メモリー □ 保証書 □ その他(
	【重要】	□同意する 「同意する」の場合、ハードディスク(またはSSD)の 故障またはハードディスク内のソフトウェアの障害。 場合のみハードディスクの初期化を行います。 他の部位の故障の場合は、ハードディスクの初期化
	ハードディスク (またはSSD)の 初期化について	を行いません。 □ 同意しない」の唱き、ハードディスクの故障または ハードディスク内のソフトウェアの故障の場合には 修理を行うことができません。
	*2	修理をせず、そのままお返しすることがごさいます。
	ハードディスク(またはSSD)内の データバックアップについて	□ バックアップした □ バックアップしない
	セットアップメニュー (BIOSメニュー)の	□ 設定してない(修理依頼前に解除) □ パスワードを教える(Administorator Password/
	パスワード設定について **2	User Password/HDD Password
	ログインするユーザ名 (コンピュータの管理者 権限について) *3	ユーザー名(
	どのような症状ですか? (エラーメッセージなど、できるだけ 詳しくご記入ください)	
	①電源は入りますか? ②本体ランブは点灯しますか。 ③モニタランブは点灯します。 ④ファン(通風)は回転します	すか? □はい(色)□いいえ □ときどき すか? □はい □いいえ □ときどき
	⑤「ONKYO」ロゴは表示され ⑥Windowsは立ち上がりま	
	その症状はどんな操作を したときに起こりますか?	
故 障	その症状はいつから発生 していますか?	年 月 日頃から
診	その症状の発生頻度を 教えてください	□ 常時 □ 一日に数回 □ 週に数回 □ 月に数目 □ 年に数回 □ 不定期 □ 過去に発生した
断欄	お客様が追加してインストール されたソフトウェアがあれば、 メーカー名、製品名をご記入ください	
	お客様が増設した周辺機器があれば、製品名をご記入ください (対象:メモリー・ハードディスク・プリンタ等)	
	インターネットまたは電子メールに 関する故障の場合は使用回線を 教えてください	□ アナログ電話回線 □ ISDN □ ADSL □ 光回線 □ CATV □ 社内LAN □ その他()
	テレビに関する故障の場合は テレビ電波の種類を教えてください	□ 地上波アナログ □ 地上波デジタル □ BS □ CS □ CATV(会社名:)
注意事	不要(の上限以内の場合、お支払) ※2 修理のためハードディスク(または ディスク内に記録されているすべ ソフトウェアや作成されたデータ、 写真、ホームページお気に入り情 「すべてのドライブ」の「さべて所	間の分、修理期間が短くなります。また「見積不要」および「見積連絡 いは代金引換払いとなります。 SSO の別部代い必要となる場合があります。初期化によりいード てのテータおよびソアトウェアが消去されます。(パソコンに登録された インターネット接続情報、メールアトリスやメール内容、取り込んだ。 線 その他登録された固有の設備物など、ルドディスク内の データ)が消去されます。、よって、常日頃からこまめに「シクアップ にお願いは必ず・シクアップを対象のいただくようお願いいたにます。 い場合、修理をすることができず所定の料金を請求しそのままお返し

オンキヨーデジタルソリューションズ株式会社

することがあります。 修理に出てる前に、必ずパスワードを解除していただくようお願いいたします。ご希望により当社で パスワードを解除(有別)する場合は、オンキヨーPCカスタマーセンター(ナビダイヤル0570-001134) までお問いらわせください。飯屋解除等にもかいては再セットップ方が必要したる場合があります。

機器の接続

ACアダプターを接続しましょう。本機の電源は、付属のACアダプターを使って ACコンセントから電源をとる方法と、内蔵バッテリーを使う方法の2通りあります。

ACアダプターの取り付け

ACアダプターを接続して、内蔵のバッテリーを充電します。

1. ACアダプターのプラグを、 本機のDC入力端子に挿し DC入力端子



2. 電源ケーブルをACアダプターと電源コンセントに接続します。 バッテリーLEDが点灯し、内蔵バッテリーの充電が始まります。 電源コンセントにアース端子が ある場合は、安全のため必ず アース線を接続してください。 アース線を電源コンセントに接続 しない場合は、アース端子がショー しないように注意してください。

Windows 8.1のセットアップ



IJ

6/0

IJ

操作の途中で電源を切らない!

Windowsのセットアップには、少し時間がかかります。Windowsのセットアップ中は、 絶対にパソコンの電源をOFFにしないでください。セットアップが終わる前に電源を OFFにすると、故障の原因となります。

ACアダプターを接続したままでおこなうこと

セットアップの途中でパッテリーが不足しないよう、本機とACアダプターを接続したまま、セットアップをおこなってください。セットアップが終わる前にパッテリーが不足 すると、故障の原因となります。

画面表示が消えてしまったら・

セットアップの途中で、しばらく操作をせずに放置すると、画面表示が消えてしまうことがあります。タッチパネルをクリックしたり、マウスやキーボードの適当なキーを押 すと、再度表示されます。

画面の指示に従いセットアップをおこなってください。

簡単にセットアップを完了させたい場合は以下の手順の通り操作してください。



1 地域と言語

次のように設定してください。

「国または地域」:日本 「アプリの言語 |: 日本語 (日本) 「キーボードレイアウト」: Microsoft IME

「タイムゾーン」: (UTC+09:00)大阪、札幌、東京

ライセンス条項をお読みの上、

[同意します]をクリックします。

[次へ]をクリックします。

2. ライセンス条項



3. パーソナル設定

画面の基本配色を選択します。

「PC名」に任意のコンピュー ター名を入力し、[次へ]をクリッ



4. ワイヤレス設定

ワイヤレスLANでネットワークに接続する場合は、接続先を選択して[接続]をクリック します。ワイヤレスLANのパスワードを入力して[接続]ボタンをクリックします。



■ 有線LANでネットワークに接続する場合は、「後でワイヤレスネットワー クに接続する]ボタンをクリックします。

5. 簡単設定

6. お使いのアカウント [簡単設定を使う]をクリックします。

「ユーザー名」に任意のユーザー名を

入力し、[完了]をクリックします。

以上で、Windows 8.1のセットアップは完了です。

Windows 8.1を使い始める

- 1. 本機の電源をONにします。 ロック画面が表示されます。
- タッチパッドをクリックしま

パスワードが必要な場合は、 パスワード入力画面が表示

3. パスワードを入力し、『***** をおします。



起動しました。 (デスクトップ画面が表示されます。)





本製品は起動時、「デスクトップ画面」を表示します。(出荷時設定) 本製品の液晶パネルは、タッチ機能非搭載です。

インスタード イング・イング Nation Friend と できた イング・バスワード 大き窓 たなど、設定してよってはロック画面は表示されません。 ・パンコンに複数のアカウントを設定している場合は、パスワードの入 力画面の前にアカウントの選択画面が表示されます。



本製品はタッチパッド、キーボード、マウス での操作性に配慮し、出荷時設定を「デス クトップ画面」にしています。「モダンUI 画面」との切り替えは、キーボードや「デス 回面」この切り替えば、キーボードドリナス クトップ画面」左下の

ボタン、「モダン UI画面」のデスクトップタイルをクリック することでおこなうことができます。


--- デスクトップタイル


Windows 8.1 を終了させる

1 「チャームバー」を表示します。 ①マウスポインタを画面右上隅、 もしくは右下隅に移動します。

> ②画面右側に「チャーム」が表示さ ンタを)上または下に移動します。

チャームバーが表示されます。





チャーハバー・



「電源」をクリックして、表示されるメニューから 「シャットダウン」をクリック します。

本機の電源がOFFになります。



リカバリーの方法

リカバリーとは

リカバリーとは、製品購入時の状態に戻すことです。 (お客様のデータは全て消えてしまいます。)

リカバリーを実行する



ここでは、リカバリーの実行方法のみ説明します。データのバックアップ、 データの復元方法についてはユーザーズガイドをご参照ください。



・リカパリーを実行するときは、必ず本機にACアダプターを接続してください。リカパリーの実行中にパッテリーが切れると、Windowsのデータが破損する恐れがあります。 ・リカパリー中は、電源を切らないでください。または、リカパリーは途中で 中止しないでください。



リカバリー後はハードディスクのデータがすべて消えます。消えたデータは復旧 できませんので、あらかじめハードディスクのバックアップをとりましょう。

【 「チャームバー」→「設定」 をクリックします。



「設定」メニューが表示されます。

「PC設定の変更」→「保守と 管理」をクリックします。



【保守と管理】画面が表示され

3. [回復]をクリックして表示 される画面で「すべてを削 除してWindowsを再イン ストールする」の[開始する] をクリックします。

> 【PCを初期状態に戻す】ダイアロ グが表示されます。



4. [次へ]をクリックします。



プしますか?」ダイアログが表示 されます。

5. 「ファイルの削除のみ行う」 または「ドライブを完全に クリーンアップする」を クリックします。

> 【PCを初期状態に戻す準備が できました】ダイアログが表示 されます。





ます。 「ドライブを完全にクリーンアップする」を選択すると、ハードディスクから ファイルを完全に削除するためセキュリティが高まりますが、リカバリーに 5時間程度を要します。その間、画面に「ONKYO」ロゴが表示され続けま すが、決して電源を切らないでください。

[初期状態に戻す]をクリック 6.



リカバリーが開始されます。

リカバリーが完了すると、Windows 8.1のセットアップ画面が表示されます。